

Instructions de traitement

APPLICATION :

La surface à protéger doit être praticable et complètement durcie avant d'être recouverte.

POUR COMMENCER :

Retirer l'emballage extérieur. Placer le rouleau sur le sol et le dérouler à la main ou au pied. Faire chevaucher les coutures. En cas de chargement intensif, utiliser du ruban adhésif amovible pour coller les coutures. Vérifier régulièrement si le produit est toujours adapté.

ENLEVEMENT :

Lors de l'enlèvement, rapprocher autant que possible les coins d'une pièce et les plier comme dans un sac.